

PELLON

2

Putkilypsykoneiden hapanpesu

Pellon 2 käytetään putkiston huuhteluun meijereissä, putkilypsylaitteissa sekä muualla elintarviketeollisuudessa.

KÄYTTÖOHJE JA ANNOSTUS:

Huuhtele putket haalealla vedellä lypsyn jälkeen.

PESU Pellon 1 / Pellon 2:

1. Valmista Pellon 1 / Pellon 2:sta liuos lämpimään veteen (65-85°C).

Annostus:

(0-10 dH) ½dl / 10l vettä

(11-15 dH) ¾dl / 10l vettä

(>15 dH) 1dl / 10l vettä

2. Anna liuoksen kiertää enintään 5 min. Lämpötila ei saa laskea alle 40-45°C missään putkistopesussa.

3. Tyhjennä laitteisto ja huuhtele puhtaalla vedellä.

LYPSYLAITTEIDEN JA TANKKIEN PESU

Sovella menetelmää pesukohteen mukaan. Käytä samaa pesujärjestystä. Annostus sama kuin putkien pesussa.

HUOM! ÄLÄ SEKOITA PELLON 1 JA PELLON 2, MUODOSTAA KLOORIKAASUA.

Syradisk för rörmjolkare

Pellon 2 används vid syrasköljning inom mejeri, mjölkkningsanläggningar och övrig livsmedelsindustri.

BRUKSANVISNING OCH DOSERING:

Skölj rören med ljummet vatten efter mjölkningen.

DISK MED Pellon 1 / Pellon 2:

1. Framställ Pellon 1 / Pellon 2 lösningen i varmt vatten (65-85°C)

Dosering:

(0-10 dH) ½dl / 10l vatten

(11-15 dH) ¾dl / 10l vatten

(>15 dH) 1dl / 10l vatten

2. Låt tvättlösningen cirkulera högst 5 min. Temperaturen får ej gå under 40-45°C i rören under diskningen.

3. Töm rören och skölj med rent vatten.

DISK AV MJÖLJKUTRUSTNINGAR OCH TANK

Anpassa disksystemet efter tvättföremål. Använd samma ordningsföljd vid diskning.

Dosering samma som vid diskning av rör.

OBS! BLANDA ALRIG PELLON 1 MED PELLON 2, KLOGAS UTVECKLAS.



SYÖVYTTÄVÄ

FRÄTANDE

Sisältää: Fosforihappoa, pH käyttöliuoksessa n. 1,3.

Innehåller: Fosforsyra, pH i brukslösning ca 1,3.

Voimakkaasti syövyttävä. Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvosuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä (15min) ja mentävä lääkäriin. Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).

Starkt frätande. Utvecklar giftig gas med syra.

Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten (15min) och kontakta läkare.

Visa om möjligt etiketten.



12 kg

Pellon Group Oy
62375 Ylihärmä | Puh. (06) 4837 555
www.pellon.com